

Manuel d'instruction SB-42

Merci beaucoup d'avoir acheté l'interface SB-42.

Cet interface permet de connecter une imprimante FP-40 et un ordinateur.

Pour plus d'information sur la façon d'utiliser la connexion, merci de vous référer aux instructions incluses avec le FP-40.

Ordinateurs pouvant être utilisés avec cet interface :

PB-100, PB-100F, PB-110, PB-200, PB-220, PB-400, PB-410, FX-700p, FX-710p, FX-720p, FX-780p, FX-790p, Super College, Super College II, AX-1, AX-2, FX-790p.

Pour les modèles non répertoriés, veuillez vérifier l'explication incluse dans la manuel de l'ordinateur.

■ Précautions de manipulation :

- ① Assurez-vous de connecter l'interface au FP-40
 - ② Veuillez éviter de conserver et d'utiliser l'interface dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, à proximité de chauffages ou dans des endroits d'extrêmes humidités.
 - ③ Veuillez éviter d'utiliser l'interface dans des endroits où la température change rapidement, ou a des températures extrêmement basse ou hautes.
 - ④ Lorsque vous n'utilisez pas l'interface, assurez-vous de mettre le capuchon du connecteur. S'il vous plait, ne touchez pas au connecteur.
-